



<KX-DT346>

- 1 Жидкокристаллический дисплей (ЖКД)**
- 2 PAUSE (Пауза):** используется для вставки паузы при сохранении телефонного номера. Эта кнопка также используется для программирования этого аппарата.
- 3 FWD/DND (Постоянная переадресация вызовов/Режим "Не беспокоить"):** используется для установки постоянной переадресации вызовов или режима "Не беспокоить" для данного внутреннего абонента.
- 4 CONF (Конференц-связь):** используется для установления многостороннего разговора.
- 5 INTERCOM (Внутренний вызов):** используется для выполнения внутренних вызовов или ответа на них.
- 6 AUTO ANS (Auto Answer)/MUTE (Автоматический ответ/выключение микрофона):** используется для ответа на входящий вызов в режиме громкой связи или выключения микрофона/телефонной трубки во время разговора.
- 7 AUTO DIAL/STORE (Автоматический набор/Сохранение):** используется для набора номера из справочника системы/абонента или сохранения изменений в программировании.
- 8 TRANSFER (Переадресация):** Используется для переадресации вызова другому абоненту.
- 9 REDIAL (Повторный набор):** используется для повторного набора последнего набранного номера.
- 10 MESSAGE (Сообщение):** используется для оставления индикации ожидающего сообщения или обратного вызова абонента, оставившего это сообщение.
- 11 Гнездо для подключения гарнитуры**
- 12 FLASH/RECALL (Сигнал "флэш"/Повторный вызов):** используется для разъединения текущего вызова и выполнения нового вызова при поднятой трубке.
- 13 HOLD (Удержание):** используется для помещения вызова на удержание.
- 14 SP-PHONE (Спикерфон):** используется для работы в режиме громкой связи.
- 15 ENTER (Ввод):** используется для назначения выбранного элемента.
- 16 Микрофон:** используется для разговора в режиме громкой связи.
- 17 Кнопка навигации:** используется для регулирования громкости, контрастности дисплея или выбора требуемых элементов.
- 18 CANCEL (Отмена):** используется для отмены выбора.
- 19 Кнопки с назначаемой функцией:** используются для занятия внешней линии или выполнения функции, назначенной этой кнопке.
- 20 Панель ЖКД:** может быть отрегулирована под требуемым углом.
- 21 Программные кнопки (S1-S4):** кнопки S1-S4 (слева направо) используются для выбора элементов, отображаемых в нижней части дисплея.
- 22 Индикатор сообщения/звонка:** при поступлении внутреннего вызова этот индикатор мигает зеленым, в случае внешнего вызова индикатор мигает красным. Если для абонента было оставлено сообщение, этот индикатор горит красным.

Panasonic

КХ-DТ333/343/346

РУКОВОДСТВО ПО ФУНКЦИЯМ

ЦИФРОВОЙ СИСТЕМНЫЙ ТЕЛЕФОН



Описание значков

- (CO) = Кнопка с назначаемой функцией
- ☎ = Снимите трубку ☎ = Положите трубку
- = Номер функции ☎ = Говорите
- 🔊 = Тональный сигнал подтверждения

Выполнение вызовов

Вызов	Вызов
Вызов внутреннего абонента ☎ → [Внутренний №] → ☎	На внешнего абонента ☎ → (CO) → [Внешний № телефона] → ☎
Повторный набор номера ☎ → REDIAL → ☎	
Быстрый набор номера ☎ → [№ быстрого набора] → ☎	
Набор номера одним нажатием	
Сохранение PAUSE → (CO) → ② → [Требуемый №* (макс. 32 цифры)] → AUTO DIAL → PAUSE → STORE → ○	Набор номера одним нажатием ☎ → [набор номера одним нажатием] → ☎ <small>Кнопка, назначенная как кнопка набора номера одним нажатием</small>
Набор номера из справочника абонента	
Сохранение ☎ → * ③ ① → [№ для набора из справочника абонента (2 цифры)] → [Требуемый №* (макс. 32 цифры)] → # → 🔊 → ☎	Набор номера одним нажатием ☎ → [набор номера одним нажатием] → ☎ <small>Кнопка, назначенная как кнопка набора номера одним нажатием</small>
Набор номера из справочника абонента	
Сохранение ☎ → * ③ ① → [№ для набора из справочника абонента (2 цифры)] → [Требуемый №* (макс. 32 цифры)] → # → 🔊 → ☎	Набор номера одним нажатием ☎ → [набор номера одним нажатием] → ☎ <small>Кнопка, назначенная как кнопка набора номера одним нажатием</small>
Набор номера из справочника системы	
Сохранение ☎ → AUTO DIAL → STORE → * → [№ для набора из справочника абонента (2 цифры)] → ☎	Набор номера одним нажатием ☎ → [набор номера одним нажатием] → ☎ <small>Кнопка, назначенная как кнопка набора номера одним нажатием</small>
Набор номера из справочника системы	
Сохранение ☎ → AUTO DIAL → STORE → [№ для набора из справочника системы (3 цифры)] → ☎	Набор номера одним нажатием ☎ → [набор номера одним нажатием] → ☎ <small>Кнопка, назначенная как кнопка набора номера одним нажатием</small>
Вызов от домофона	
Сохранение ☎ → * ③ ① → [№ домофона (2 цифры)] → 🔊 → ☎	Набор номера одним нажатием ☎ → [набор номера одним нажатием] → ☎ <small>Кнопка, назначенная как кнопка набора номера одним нажатием</small>

Во время разговора

Удержание вызова	
Удержание вызова HOLD → 🔊 → ☎	Извлечение вызова с аппарата внутреннего абонента, производящего удержание ☎ → (CO) / INTERCOM → ☎
Извлечение внешнего вызова с аппарата другого внутреннего абонента ☎ → (CO) → ☎	
Переадресация вызова	
Сохранение TRANSFER → 🔊 → ☎	Набор номера одним нажатием ☎ → [Внутренний №] → [Вызов внутреннего абонента] → ☎ ☎ → (CO) → [Внешний № телефона] → [На внешнего абонента] → ☎

Уровень громкости громкоговорителя	<i>При разговоре в режиме громкой связи</i>	
Уровень громкости телефонной трубки или гарнитуры*1	<i>При использовании телефонной трубки или гарнитуры</i>	Для уменьшения громкости громкоговорителя нажимайте кнопки Вверх или Вниз.
Громкость звонка	<i>При положенной трубке или поступлении вызова</i>	
Контрастность ЖКД	<i>При положенной трубке</i>	PAUSE → ○ ① → → PAUSE
Вызывной тональный сигнал	<i>При положенной трубке</i>	PAUSE → (CO) ИЛИ INTERCOM → (0 1) ИЛИ (3 0) → (0 1) ИЛИ (3 0) → AUTO DIAL ИЛИ STORE → PAUSE
Подсветка ЖКД*2	<i>При положенной трубке</i>	PAUSE → ○ ④ → (0 1) ИЛИ (3 0) → AUTO DIAL ИЛИ STORE → (0) Автоматически, (1) Всегда включена, (2) Всегда выключена

*1 Если пользователь слышит собственный голос через телефонную трубку или гарнитуру, следует уменьшить громкость.
*2 Только для KX-DT343/KX-DT346.

Использование ЖКД

Если аппарат не занят, путем нажатия левой и правой кнопок навигации можно получить доступ к следующим справочникам, журналам и меню:

- Журнал входящих вызовов
- Журнал исходящих вызовов
- Справочник абонента
- Справочник системы
- Справочник внутренних абонентов
- Доступ к функции

Ввод символов

Ввод символов может осуществляться с помощью кнопок набора номера. При повторном нажатии кнопки набора на дисплее выводятся различные символы (в соответствии с нижеприведенными таблицами). При вводе символов можно перемещать курсор нажатием левой и правой кнопок навигации и удалять символы с помощью кнопки TRANSFER. Для переключения между таблицами 1 и 2 нажимите программируемую кнопку (S1) во время ввода символов. Список доступных символов см. на следующей странице.

Прочие функции

Многосторонний разговор	
Подключение других абонентов во время разговора (конференц-связь) CONF → 🔊 → [Требуемый № телефона] → Говорите с своим абонентом. → CONF → 🔊 → Говорите с несколькими абонентами.	Выход из сеанса конференц-связи CONF → 🔊 → ☎

Настройка телефона в соответствии с потребностями абонента

Режим "Не беспокоить" ☎ → * 7 ① → [0 Все вызовы, 1 Внешние вызовы, 2 Внутренние вызовы] → [1 Установка, 0 Отмена] → 🔊 → ☎	Звонок в заданное время ☎ → * 7 ⑥ ① → [12-часовая шкала Часы/минуты (4 цифры), 0 ДП, 1 ПП] → [0 1 раз, 1 Ежедневно] → 🔊 → ☎
Отмена ☎ → * 7 ⑥ ① → 🔊 → ☎	Прекращение обратного вызова или ответ на него INTERCOM → ☎

Оставление сообщения	
Сохранение ☎ → [№ внутренней линии VPS] → [С собственной внутренней линии (Пароль почтового ящика) #] → [С другой внутренней линии (# 6) *] → [№ почтового ящика] → [Пароль почтового ящика] → # → 🔊 → ☎	Настройка ② → [Введите требуемый номер почтового ящика.] → ② ① → [Оставьте сообщение.] → ① ② → [Немедленная передача сообщения] → ① ② (Модели серии KX-TVM), ② (Модели серии KX-TVP) → [Установка времени доставки] → ① ① → Следуйте инструкциям.
При воспроизведении	
○ Повтор речевой подсказки	* Выход

- Для получения более подробной информации о номерах функций обратитесь к дилеру или системному администратору.
- Кнопки с назначаемой функцией могут быть назначены как функциональные кнопки.
- Описание панели управления/имена и описания кнопок см. в разделе "Расположение органов управления" на стр. 3.

Перед уходом со своего рабочего места

Постоянная переадресация вызовов	
Сохранение ☎ → * 7 ① → [0 Все вызовы, 1 Внешние вызовы, 2 Внутренние вызовы]	Настройка ② → [Все вызовы] → ③ → [При занятости] → ④ → [При отсутствии ответа] → ⑤ → [При занятости/отсутствии ответа] → ⑥ → [Отмена]
Настройка ☎ → * 7 ① → [0 Все вызовы, 1 Внешние вызовы, 2 Внутренние вызовы] → [Внутренний №] → # ИЛИ [Код доступа к внешней линии] → [Внешний № телефона] → # → 🔊 → ☎	

Использование услуги речевой почты

Прслушивание сообщения	
С собственной внутренней линии ☎ → [№ внутренней линии VPS] → [Пароль почтового ящика] → #	Модели серии KX-TVM ① Прслушивание сообщения, ② Доставка сообщения, ③ Управление почтовым ящиком, ④ Автоматизированный оператор-телефонист, ⑤ Уведомление о сообщениях, ⑥ Другие функции, * Завершение вызова
С другой внутренней линии ☎ → [№ внутренней линии VPS] → # → [№ почтового ящика] → * → [Пароль почтового ящика] → #	Модели серии KX-TVP ① Прслушивание сообщения, ② Доставка сообщения, ③ Проверка распределения сообщений из почтового ящика, ④ Автоматизированный оператор-телефонист, ⑤ Управление почтовым ящиком, ⑥ Другие функции, * Завершение вызова

* Если пароль не задан, последний шаг можно пропустить.
Примечание: VPS = система речевой почты